

MODELLE	POSITION	GRÖSSE	SCHRAUBE MUSTER	VERSATZ	SCHWARZ	RADMUTTERN, VERCHROMT (16ER-PK)	RADMUTTER, SCHWARZ (16 STK)
<b>ARCTIC CAT</b>							
250/300 2x4/4x4 98-02	Vorne	12x7	4/115	4+3	0230-0895	0232-0203	0232-0204
300I/400I/500I/650I/700I/1000 2x4/4x4 02-18	Hinten	12x8	4/115	4+4	0230-0899	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/115	4+3	0230-0903	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/115	4+4	0230-0907	0232-0203	0232-0204
<b>BOMBARDIER/CAN-AM</b>							
Outlander 330/400/500/570/650/800/850/1000 03-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0203	0232-0204
Renegade 500/570/800/850/1000 09-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0203	0232-0204
Commander 800/1000 13-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0203	0232-0204
Defender 16-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0203	0232-0204
Maverick/Max 1000 14-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0203	0232-0204
<b>HONDA</b>							
TRX420AT/500AT (IRS) Rancher 09-19	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204
TRX500 Foreman Rubicon 15-19 (IRS)	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204
Pioneer 500/700 14-19	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0209	-
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0209	-
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0209	-
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0209	-
TRX650/680 Rincon 4x4 02-19 (IRS)	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204
Big Red 700 MUV 09-13	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0209	-
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0209	-
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0209	-
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0209	-

<b>HONDA (PORTS.)</b>							
Pioneer 1000 16-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0209	-
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0209	-
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0209	-
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0209	-
<b>KAWASAKI</b>							
Brute Force 650i 4x4 06-19 (IRS)	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204
Brute Force 750 4x4 05-19 (IRS)	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204
Teryx 750/800 08-19	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0207	0232-0208
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0207	0232-0208
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0207	0232-0208
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0207	0232-0208
Mule 2500/3000/4010 Series *Hinweis; Höherlegungs-Kit für Reifen 26" oder größer erforderlich	Vorne	12x7	4/136	4+3	0230-0894	0232-0207	0232-0208
	Hinten	12x8	4/136	4+4	0230-0898	0232-0207	0232-0208
	Vorne	14x7	4/136	4+3	0230-0902	0232-0207	0232-0208
	Hinten	14x8	4/136	4+4	0230-0906	0232-0207	0232-0208
Mule Pro FXT 15-18	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0207	0232-0208
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0207	0232-0208
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0207	0232-0208
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0207	0232-0208
<b>KYMCO</b>							
500MUX SA 08-10/MXU IE 08-15 450/500/700UXV 08-15	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204
<b>POLARIS</b>							
Sportsman 335 99-06	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Sportsman 400/450 01-16	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Magnum 500 02-06	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Sportsman 500 96-13	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Sportsman X2 500/550/800 09-15	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Sportsman XP 550/700/800/850 09-19 Hinweis; Sportsman XP 2009 ist 5" breiter als Zubehör-Räder	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0203	0232-0204
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0203	0232-0204
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0203	0232-0204
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0203	0232-0204
Sportsman 570 14-19	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Sportsman Ace 570/900 14-19	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Ranger ETX/570/EV/ 800 6x6 4x4 03-19	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206
Ranger 570 (Full Size) 14-18	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0209	-
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0209	-
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0209	-
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0209	-

<b>POLARIS (FORTS.)</b>								
Sportsman 600 03-09	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206	
Sportsman 700 02-09	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206	
Sportsman 800 05-14	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206	
RZR 800/900 XP 08-14 & RZR 570 14-19	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0205	0232-0206	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0205	0232-0206	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0205	0232-0206	
Ranger XP 900/Diesel 14-19	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0209	-	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0209	-	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0209	-	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0209	-	
RZR 900/900 XC/900 S 15-18	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0209	-	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0209	-	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0209	-	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0209	-	
RZR 1000 XP / 4 14-19	Vorne	12x7	4/156	4+3	0230-0892	0232-0209	-	
	Hinten	12x8	4/156	4+4	0230-0896	0232-0209	-	
	Vorne	14x7	4/156	4+3	0230-0900	0232-0209	-	
	Hinten	14x8	4/156	4+4	0230-0904	0232-0209	-	
<b>SUZUKI</b>								
King Quad 450/700/750 05-19 (IRS)	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
<b>YAMAHA</b>								
Grizzly 350 IRS 07-15	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Big Bear 400 IRS 07-11	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Grizzly 400/450/550/700 4x4 07-19	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Kodiak 400/450 4x4 05-06 (IRS)	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Rhino 450/660/700 04-13	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Grizzly 660 02-09	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Kodiak 700 16-18	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0203	0232-0204	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0203	0232-0204	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0203	0232-0204	
Viking 14-19	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0207	0232-0208	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0207	0232-0208	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0207	0232-0208	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0207	0232-0208	
Wolverine 16-19	Vorne	12x7	4/110	4+3	0230-0893	0232-0207	0232-0208	
	Hinten	12x8	4/110	4+4	0230-0897	0232-0207	0232-0208	
	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0207	0232-0208	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0207	0232-0208	
YZZ1000R 16-19	Vorne	14x7	4/110	4+3	0230-0901	0232-0207	0232-0208	
	Hinten	14x8	4/110	4+4	0230-0905	0232-0207	0232-0208	